

JUICE Dashboard: eine übersichtliche Lösung für alles

- Installation, Konfiguration
- Ladedaten, Abrechnungen, Auswertungen, Exporte
- Überwachung, Fernsteuerung und Fernwartung
- Verwalten von Zugangsbadges
- Verwalten ganzer Anlagen
- Sowohl am PC, am Tablet wie am Smartphone bedienbar und für Benutzer
- Überwachung, Fernsteuerung und Auswertungen

Designed und entwickelt in der Schweiz von Juice Technology AG



Dokumentation «Dashboard und Konfiguration JUICE CHARGER me 3»

Support-Seite:	
	Alle Informationen zur Installation und zum Update Tool sind auf der Support-Seite auffindbar: <u>https://juice.world/support/jcme3</u> <u>/</u>
Installation Juice charger me 3 Juice charger me 3 Image: Annual state of the st	Dort ist auch ein Video mit einer Schritt-für-Schritt-Anleitung zu finden.
	Weiter unten sind alle Dokumente und Anleitungen dazu zu finden. Mit einem Klick auf das Update-Tool wird man auf den Microsoft Store verwiesen.
Product Sheet Towned	
Installation Guide	
Manual Toward	
CF - Konformitätserklärung	
UKCA - Konformitätserklärung	
Erweiterte Einstellungen	

Microsoft Store Home Apps Spiele Unterhaltung Über	Q. Suchen nach Apps, Spielen, Filmen und mehr	Mit dem Download des Update
JUICE CHARGER me 3 – Update Tool JACE TECHNOLOGY AG Denterogramme & Tools Herunteetaden in Store anzeigen		Software-Version und kann das LAN / WLAN konfigurieren. Man wird schrittweise durchgeführt.
Screenshots		
Beschreibung		
Das ist das Update-Bol für den XUEC Q48AGR me J E shift die, die Wallbox auf die neueste Softwareversion zu aktualisieren. Das Tool führt deis Schritt für Schritt durch den Update-Prozess.		
Dashboard:		
		Jetzt kann die Wallbox über das Dashboard detailliert konfiguriert und in ein Lastmanagement eingebunden werden.
	Constant of the second of the	Das Dashboard ist über den Browser unter dashboard.juice.world oder über den App Store und Play Store als App j+ pilot verfügbar. Die Konfiguration kann über beide Wege gemacht werden.
Icon-Übersicht		
		Die Sprache kann über das Einstellungsrad oben rechts geändert werden.
(Bei vielen Eingabefelder werden über die Info-Buttons Zusatzinformationen angezeigt, um detailliertere Informationen zu erhalten, was man im jeweiligen Feld einstellen kann und gegebenenfalls welche

		Auswirkungen diese hat.
32	5 CM	Auf der rechten Seite eines Feldes kann nach einer manuellen Eingabe mit einem Klick wieder auf den Standardwert zurückgesprungen werden.
Stationsübersicht:		
Size JUICE CHARGER		Direkt nach dem Einloggen wird
2 Avie Technology AG Veie HQ	× + + + + + + + + + + + + + + + + +	Liste von allen Kunden und deren Installationen angezeigt. Mit einem Klick wird die jeweilige Installation geöffnet.
Auto: Handball Product Auto: Handball 0		In der Installationsübersicht sieht man direkt, welche Wallboxen online, welche am Laden, welche besetzt und welche offline sind. Mit Klick auf die Station wird die Ladestationsübersicht geöffnet.
Image: Section and and address of the section addresection address of the section address of the section a	Piece L1 L2 L3 Velage (M 227 226 207 Anyarage (A) 0 0 0 Tank Emergy Cest 0 Day 00 0.00 0.00 Tank 0.00 0.00 0.00	Oben links stehen Name und Seriennummer der jeweiligen Ladestation.



Pre- Pre-	Diese Kachel zeigt an, welche Spannung und welche Stromstärke im Moment auf den verschiedenen Phasen anliegt.
New New <td>Das letzte Feld in der Übersicht gibt einen Überblick über die Kosten der geladenen Kilowattstunden (falls Tarife im Vorfeld hinterlegt wurden).</td>	Das letzte Feld in der Übersicht gibt einen Überblick über die Kosten der geladenen Kilowattstunden (falls Tarife im Vorfeld hinterlegt wurden).
Provide of the state of th	Unterhalb der Übersicht ist ein Menüband für detaillierte Einstellungen und Auslesemöglichkeiten.
Registerkarte «Home»: Image: State St	Unter der Registerkarte «Home» wird rechts der Status mit verschiedenen Informationen angezeigt. Über den Button «Reboot» hat man in einem Problemfall die Möglichkeit, die Station neu zu starten.

Registerkarte «Status»: Image: status sind Image: status sind Image: status sind Image: status sind Image: status sind Image: status sind <td< th=""><th>Image: State Comparison of Comparison of</th><th>Image: second second</th><th>Note: And And <</th><th> Auf der linken Seite kann der Ladestation einen Namen vergeben und Wallbox einer Firma und Gruppe zugewiesen werden. Mithilfe der Subgruppe kann optional ein komplexeres Konstrukt abgebildet werden. Ebenfalls kann hier ein Kommentar hinzugefügt werden, der dann in Stationsübersicht ebenfalls angezeigt wird. Weiter unten kann die Mehrwertsteuer, Währung und gegebenenfalls Tages- und Nacht-Tarif eingegeben werden. </th></td<>	Image: State Comparison of	Image: second	Note: And And <	 Auf der linken Seite kann der Ladestation einen Namen vergeben und Wallbox einer Firma und Gruppe zugewiesen werden. Mithilfe der Subgruppe kann optional ein komplexeres Konstrukt abgebildet werden. Ebenfalls kann hier ein Kommentar hinzugefügt werden, der dann in Stationsübersicht ebenfalls angezeigt wird. Weiter unten kann die Mehrwertsteuer, Währung und gegebenenfalls Tages- und Nacht-Tarif eingegeben werden.
Image: Sector de la contraction de la	Registerkarte «Status»:			
Autor Autor Autor Autor Autor Autor<		Bandwagner Bandwagner Bandwagner Bandwagner Bandwagner Bandwagner Bandwagn Bandwagn Bandwagn Bandwagn Sg was	Q.	Im Bereich Status sind verschiedene Statistiken zum Gerät zu finden. Zum Beispiel wie viele Sitzungen, wie viel die durchschnittliche Dauer pro Ladevorgang ist usw.
Aug Constant and C	OCPP Oargeflasherity (DurgeFairett) OCPP States States die Type J Annahaum	Julice, HQ JC3-BASE-PP26 FRE1 (vertlagbar) (A) Fahrzeug nicht verbunden		
	Norm Norm <th< td=""><td>Sec Sec Sec</td></th<> <td>Conception Charger</td> <td>Auf der gleichen Seite weiter unten ist ersichtlich, welche Ladestationen sich ebenfalls im gleichen Netzwerk befinden. Zuunterst hat man die Möglichkeit, die Ladestation zu löschen.</td>	Sec	Conception Charger	Auf der gleichen Seite weiter unten ist ersichtlich, welche Ladestationen sich ebenfalls im gleichen Netzwerk befinden. Zuunterst hat man die Möglichkeit, die Ladestation zu löschen.



Picon Ourgestion Ourgestion	Distribution Bit TO Carlo Load Management Mathematication 0 Straw Straw Straw	A R Q Settlepreserve therefore serves	Unter «Network» können Einstellungen zum Netzwerk vorgenommen werden. Je nachdem, wie die Station mit dem Internet verbunden ist, ist dieser Bereich bereits automatisch über das Update Tool befüllt worden.
Registerkarte «Backer	And and a second	Image: Second	In der Registerkarte «Backend» kann zusätzlich zum JUICE DASHBOARD ein Backend eines Drittanbieters eingebunden werden. Dies ist zum Beispiel nützlich, wenn ein Home Energiemanagementsystem die Ladestationen steuern soll. Die Angaben dafür findet man im Backend des Drittanbieters. Dort ist dokumentiert, was hier hinterlegt werden muss, damit sich die Station dort korrekt anmelden kann.
Registerkarte «Autho Mex Sin Crasting Rev & & & & & & & & & & & & & & & & & & &	Image: second		Unter Authorization wird die Freischaltung der Station(en) verwaltet. Im ersten Punkt wird festgelegt, ob für die Station «Free Charge» aktiviert werden soll. Im Feld darunter kann ein «Tag» (Stichwort) eingegeben werden, der auf der Ladehistorie erscheinen soll, wenn auf Free Charge geladen wurde.

 Fjuice 			۲	Falls die Station nicht auf «Free
ο Ποι Ποι Ποι Ποι Ποι Ποι Ποι Ποι Ποι Πο	nd Authorization RFID Cards Load Mana	gement Installation Settings History User Management Service		Charge» betrieben werden soll,
RFID Tag letter case	• 0	ower Case	•	kann weiter unten eine lokale
Language of Display	۵ ا	hilli Language EN-GE-FR-NL	•	Whitelist einrichtet werden. Eine
RFID Whitelist	٥	n		Whitelist ist eine Liste von RFID
Enable OCPP whitelist	0	21	•	Jugelasson sind diese Station
Local Pre Authorize	0	ba		freizusshelten Angelegt worden
Local Authorize Offline	0			diese in der nächster
		m		diese in der nachsten
HLC 15118 15118 Configuration	• ©	*	•	Registerkarte «RFID Cards».
< Pjuleo			<u>ا</u>	Weiter unten kann Auto Charge
合 @ Lin 単 か Hame Status Charge History Network Backen	P @ &	pement Installation Settings History User Management Service		von ISO 15118 einrichtet
RFID Settings RFID Tagletter case	* 0	ower Case	•	werden
Lampunge of Display	0			werden.
	, and the second s	um-Language EN-DL-HK-HL	•	Dezu wird ein zusötzliches Teel
RFID Whitelists Enable local whitelist	0	n	•	Dazu wiru ein zusatzliches 1001
Enable OCPP whitelist	0	n	•	eines Drittanbieters benotigt und
Local Pro Authorize				viele Autohersteller unterstutzen
weat the Automize	0	n	•	diesen Standard leider noch nicht
Local Authorite Offline	0	и	*	so, wie in der Norm vorgegeben.
HLC 15118 15118 Configuration	* 0	n	•	
Autochargo	• 0	n	•	Deshalb wird diese Funktion
			7)2	aktuell noch nicht vollumfänglich
				unterstützt.
Registerkarte «RFI	D Cards»:			
Registerkarte «RFI	ID Cards»:			Unter der Registerkarte «RFID
Registerkarte «RFI	ID Cards»:	a 22 D R Q	۲	Unter der Registerkarte «RFID Cards» können zusätzlich zu den
Registerkarte «RFI	Attention	a 25 O R. By generit instalation Sering History Oar Mangement Sering	۲	Unter der Registerkarte «RFID Cards» können zusätzlich zu den
Registerkarte «RFI	Adversion BTD cards at a charging states	general Installation Sectors/Hole Der Mangement		Unter der Registerkarte «RFID Cards» können zusätzlich zu den zwei gratis mitgelieferten RFID-
Registerkarte «RFI	And Antorcards antorcards and antorcards antorcards antorcards antorcards antorcards and antorcards antorc	generati installatione Seringe Millery Dar Mangement Service	© SurtLearning Multi	Unter der Registerkarte «RFID Cards» können zusätzlich zu den zwei gratis mitgelieferten RFID- Karten weitere RFID-Karten oder
Ver BID cerk art lart bler brev Ver BID cerk art bl	And Antoreards and Antore	generation including in the series of the series including in the series of the series	© Set Lerring Malk	Unter der Registerkarte «RFID Cards» können zusätzlich zu den zwei gratis mitgelieferten RFID- Karten weitere RFID-Karten oder Badges hinzufügt werden.
Ver PFB cerk or the form	Antocarto Vocani Lastion	agenerati Pasalataine Sering Mainy Dar Management Sering de Control C	Exerclasering Made	Unter der Registerkarte «RFID Cards» können zusätzlich zu den zwei gratis mitgelieferten RFID- Karten weitere RFID-Karten oder Badges hinzufügt werden.
Ver HPD cerks are listed here. Was can use the learning model to a with the second se	And Antivication Terror Lastern	egenerati installatione Society Directory Dire	Set Lorenty Mult	Unter der Registerkarte «RFID Cards» können zusätzlich zu den zwei gratis mitgelieferten RFID- Karten weitere RFID-Karten oder Badges hinzufügt werden. Das funktioniert über 3 Wege:
Registerkarte «RFI	And Antoracian PECards at Antoracian An Antoracian Antoracian Anto	eyenes 25 D R Anno percent intelline bringe bringe de G de G de G de G de G de G de G	© SatLanna Mai & @ & @ & @ & @ & @ & @ & @ & @	Unter der Registerkarte «RFID Cards» können zusätzlich zu den zwei gratis mitgelieferten RFID- Karten weitere RFID-Karten oder Badges hinzufügt werden. Das funktioniert über 3 Wege:
Ver PFD corts art black hard years are the learning model to a	Alterative Contractions Latter	egeneration and a second secon	© SetLevent Mat	Unter der Registerkarte «RFID Cards» können zusätzlich zu den zwei gratis mitgelieferten RFID- Karten weitere RFID-Karten oder Badges hinzufügt werden. Das funktioniert über 3 Wege: 1. Manuelle Eingabe:
Registerkarte «RFI	And Antocian Control at a charging station are additional MID conto at a charging station d d d d d d d d d d d d d d d d d d	arrower 25 Discrete heiner 26 Discrete heiner	2:2:1:2:3:4:4:4:4:4: Life	Unter der Registerkarte «RFID Cards» können zusätzlich zu den zwei gratis mitgelieferten RFID- Karten weitere RFID-Karten oder Badges hinzufügt werden. Das funktioniert über 3 Wege: 1. Manuelle Eingabe: Im weissen Feld kann die
Registerkarte «RFI	LD Cards»:	erroret 22 Discussion Discus Discussion Discussion Disc	Cartonina Aula Cartonina Aula Cartonina Carton	Unter der Registerkarte «RFID Cards» können zusätzlich zu den zwei gratis mitgelieferten RFID- Karten weitere RFID-Karten oder Badges hinzufügt werden. Das funktioniert über 3 Wege: 1. Manuelle Eingabe: Im weissen Feld kann die Nummer direkt
Ver UFD certe ver Klande ver Ver anvande for versioner v	And whitesame without and a sharping station are additional BFIC cards at a charging station are a additional BFIC c		Set Leaving Multi L	Unter der Registerkarte «RFID Cards» können zusätzlich zu den zwei gratis mitgelieferten RFID- Karten weitere RFID-Karten oder Badges hinzufügt werden. Das funktioniert über 3 Wege: 1. Manuelle Eingabe: Im weissen Feld kann die Nummer direkt eingegeben und über das
Registerkarte «RFI	And Andreaders Proceeds Lasters		Statuents Ld	Unter der Registerkarte «RFID Cards» können zusätzlich zu den zwei gratis mitgelieferten RFID- Karten weitere RFID-Karten oder Badges hinzufügt werden. Das funktioniert über 3 Wege: 1. Manuelle Eingabe: Im weissen Feld kann die Nummer direkt eingegeben und über das «+»-Symbol hinzugefügt
Registerkarte «RFI	And Anticipants (UPC and set)	eyenes 22 D A A A A A A A A A A A A A A A A A	Statuents Ld	Unter der Registerkarte «RFID Cards» können zusätzlich zu den zwei gratis mitgelieferten RFID- Karten weitere RFID-Karten oder Badges hinzufügt werden. Das funktioniert über 3 Wege: 1. Manuelle Eingabe: Im weissen Feld kann die Nummer direkt eingegeben und über das «+»-Symbol hinzugefügt werden
Registerkarte «RFI	And Adversion December Latter	arrante da la construir de la	Catalante Catalante <td< td=""><td>Unter der Registerkarte «RFID Cards» können zusätzlich zu den zwei gratis mitgelieferten RFID- Karten weitere RFID-Karten oder Badges hinzufügt werden. Das funktioniert über 3 Wege: 1. Manuelle Eingabe: Im weissen Feld kann die Nummer direkt eingegeben und über das «+»-Symbol hinzugefügt werden.</td></td<>	Unter der Registerkarte «RFID Cards» können zusätzlich zu den zwei gratis mitgelieferten RFID- Karten weitere RFID-Karten oder Badges hinzufügt werden. Das funktioniert über 3 Wege: 1. Manuelle Eingabe: Im weissen Feld kann die Nummer direkt eingegeben und über das «+»-Symbol hinzugefügt werden.
Registerkarte «RFI	And Antocards Control at a charging stations are additional HTD cords at a charging station at a charging station at a chargin		2:2:12:0:0:12 Mail Cd	Unter der Registerkarte «RFID Cards» können zusätzlich zu den zwei gratis mitgelieferten RFID- Karten weitere RFID-Karten oder Badges hinzufügt werden. Das funktioniert über 3 Wege: 1. Manuelle Eingabe: Im weissen Feld kann die Nummer direkt eingegeben und über das «+»-Symbol hinzugefügt werden.
Registerkarte «RFI	LD Cards»:	erroret 22 Discrete Stationy Discrete Stations	Exclusive Aule L ²	Unter der Registerkarte «RFID Cards» können zusätzlich zu den zwei gratis mitgelieferten RFID- Karten weitere RFID-Karten oder Badges hinzufügt werden. Das funktioniert über 3 Wege: 1. Manuelle Eingabe: Im weissen Feld kann die Nummer direkt eingegeben und über das «+»-Symbol hinzugefügt werden. 2. Learning Mode:
Registerkarte «RFI	LD Cards»:	erroren 22 De errore tationer De errore tationer de la construction de	Statuenes L	 Unter der Registerkarte «RFID Cards» können zusätzlich zu den zwei gratis mitgelieferten RFID- Karten weitere RFID-Karten oder Badges hinzufügt werden. Das funktioniert über 3 Wege: Manuelle Eingabe: Im weissen Feld kann die Nummer direkt eingegeben und über das «+»-Symbol hinzugefügt werden. Learning Mode: Über den rechten
Registerkarte «RFI	And Anticipants (UPCards):	Agence 22 D A A A A A A A A A A A A A A A A A	Statuents La	 Unter der Registerkarte «RFID Cards» können zusätzlich zu den zwei gratis mitgelieferten RFID- Karten weitere RFID-Karten oder Badges hinzufügt werden. Das funktioniert über 3 Wege: Manuelle Eingabe: Im weissen Feld kann die Nummer direkt eingegeben und über das «+»-Symbol hinzugefügt werden. Learning Mode: Über den rechten schwarzen Button kann
Registerkarte «RFI	And Addressen December 1990 Cards >: and Addressen December 1990 Cards at scharge stations and addressen December 1990 Cards at scharge stations and a difficult PIP Cards at scharge stations at a	Arrows 22 D A A A A A A A A A A A A A A A A A	Statuents Ld	 Unter der Registerkarte «RFID Cards» können zusätzlich zu den zwei gratis mitgelieferten RFID- Karten weitere RFID-Karten oder Badges hinzufügt werden. Das funktioniert über 3 Wege: Manuelle Eingabe: Im weissen Feld kann die Nummer direkt eingegeben und über das «+»-Symbol hinzugefügt werden. Learning Mode: Über den rechten schwarzen Button kann der Learning Mode
Registerkarte «RFI	And addresses and addresses and addresses addres		Call Lawrence Market Lawrence M	 Unter der Registerkarte «RFID Cards» können zusätzlich zu den zwei gratis mitgelieferten RFID- Karten weitere RFID-Karten oder Badges hinzufügt werden. Das funktioniert über 3 Wege: Manuelle Eingabe: Im weissen Feld kann die Nummer direkt eingegeben und über das «+»-Symbol hinzugefügt werden. Learning Mode: Über den rechten schwarzen Button kann der Learning Mode gestartet werden. So
Registerkarte «RFI	LD Cards»:		Call Larrent Matter Lat	 Unter der Registerkarte «RFID Cards» können zusätzlich zu den zwei gratis mitgelieferten RFID- Karten weitere RFID-Karten oder Badges hinzufügt werden. Das funktioniert über 3 Wege: Manuelle Eingabe: Im weissen Feld kann die Nummer direkt eingegeben und über das «+»-Symbol hinzugefügt werden. Learning Mode: Über den rechten schwarzen Button kann der Learning Mode gestartet werden. So kann die RFID-Karte dann
Registerkarte «RFI	LD Cards»:		Call Lawren Mall Call	 Unter der Registerkarte «RFID Cards» können zusätzlich zu den zwei gratis mitgelieferten RFID- Karten weitere RFID-Karten oder Badges hinzufügt werden. Das funktioniert über 3 Wege: Manuelle Eingabe: Im weissen Feld kann die Nummer direkt eingegeben und über das «+»-Symbol hinzugefügt werden. Learning Mode: Über den rechten schwarzen Button kann der Learning Mode gestartet werden. So kann die RFID-Karte dann vor den Leser der
Registerkarte «RFI	LD Cards»:		Catalana (Marine) C	 Unter der Registerkarte «RFID Cards» können zusätzlich zu den zwei gratis mitgelieferten RFID- Karten weitere RFID-Karten oder Badges hinzufügt werden. Das funktioniert über 3 Wege: Manuelle Eingabe: Im weissen Feld kann die Nummer direkt eingegeben und über das «+»-Symbol hinzugefügt werden. Learning Mode: Über den rechten schwarzen Button kann der Learning Mode gestartet werden. So kann die RFID-Karte dann vor den Leser der Ladostation gebalten
Registerkarte «RFI	And Antocards Control at a charging stations are additional HTD cords at a charging stations are a difficult HTD cords at a charging stations at a difficult HTD cords at a charging stations at a difficult HTD cords at a charging stations at a difficult HTD cords at a charging station		Image: Control of Mathematical Control of Mathematical Control of Mathematical Control of Contro of Control of Control of Control of Control of Control o	 Unter der Registerkarte «RFID Cards» können zusätzlich zu den zwei gratis mitgelieferten RFID- Karten weitere RFID-Karten oder Badges hinzufügt werden. Das funktioniert über 3 Wege: Manuelle Eingabe: Im weissen Feld kann die Nummer direkt eingegeben und über das «+»-Symbol hinzugefügt werden. Learning Mode: Über den rechten schwarzen Button kann der Learning Mode gestartet werden. So kann die RFID-Karte dann vor den Leser der Ladestation gehalten werden.
Registerkarte «RFI	LD Cards»:		Stational Math If I are a field I	 Unter der Registerkarte «RFID Cards» können zusätzlich zu den zwei gratis mitgelieferten RFID- Karten weitere RFID-Karten oder Badges hinzufügt werden. Das funktioniert über 3 Wege: Manuelle Eingabe: Im weissen Feld kann die Nummer direkt eingegeben und über das «+»-Symbol hinzugefügt werden. Learning Mode: Über den rechten schwarzen Button kann der Learning Mode gestartet werden. So kann die RFID-Karte dann vor den Leser der Ladestation gehalten werden und wird so
Registerkarte «RFI	LD Cards»:		22/12/04/4 Math If If </td <td> Unter der Registerkarte «RFID Cards» können zusätzlich zu den zwei gratis mitgelieferten RFID- Karten weitere RFID-Karten oder Badges hinzufügt werden. Das funktioniert über 3 Wege: Manuelle Eingabe: Im weissen Feld kann die Nummer direkt eingegeben und über das «+»-Symbol hinzugefügt werden. Learning Mode: Über den rechten schwarzen Button kann der Learning Mode gestartet werden. So kann die RFID-Karte dann vor den Leser der Ladestation gehalten werden und wird so eingelesen. </td>	 Unter der Registerkarte «RFID Cards» können zusätzlich zu den zwei gratis mitgelieferten RFID- Karten weitere RFID-Karten oder Badges hinzufügt werden. Das funktioniert über 3 Wege: Manuelle Eingabe: Im weissen Feld kann die Nummer direkt eingegeben und über das «+»-Symbol hinzugefügt werden. Learning Mode: Über den rechten schwarzen Button kann der Learning Mode gestartet werden. So kann die RFID-Karte dann vor den Leser der Ladestation gehalten werden und wird so eingelesen.

According to the second s	A Date of Control of C	Both the solution with th	An Andrew Karl	© (far) () var)	 Mass Upload: Für den Import von vielen RFID-Katen (beispielsweise von Mitarbeitern einer ganzen Firma) kann der Mass Upload genutzt werden. Dafür kann eine CSV- Datei erstellt und hochgeladen werden.
	Andrew Andrewards Addrewards Ad	Although and the specific sector of the			Um nicht extra bei jeder Ladestation dieselben RFID- Karten anlernen/hochladen zu müssen, können über den Punkt «Sync» die angelernten RFID- Karten auch auf andere Ladestationen übertragen werden.
Registerkarte «	Load Manage	ement»:		_	
Image:		Kallin Carrowski Carr	R C Lore Mangarrent Service		Beim Punkt «Load Management» können alle Einstellungen zum Lastmanagement vorgenommen werden. Dies beinhaltet zum einen das lokale Lastmanagement der Station selbst und zum anderen das dynamische Lastmanagement, also das Dynamic Load Management im Verbund von mehreren Ladestationen. Zuerst zu den lokalen
Image Image Image Image Dependent Connections Application Application Application Dependent Connections Application Application Application Dependent Connections Application Application Application Modebus Connections Application Application Application Modebus TCP Sonver Register Address Set Application Application Application Modebus TCP Sonver Register Address Set Application Application Application Modebus TCP Sonver Register Address Set Application Application Application	Image: second	And Market Carry Constitution (Carry Constitution)	Res Res Uber Management Sinvise Uber Management Sinvise Sinvise Sinvise	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Einstellungen: Im Normalfall entspricht dieser Wert der Sicherung, die der Station vorgeschaltet ist. Die Station könnte auch mit 32 Ampere abgesichert und anschliessend auf 16 Ampere begrenzt werden. Dadurch wäre es möglich, die Leistung jederzeit per Software zu drosseln oder zu erhöhen, ohne eine andere Sicherung einbauen zu müssen.

Intere States Darge History Restored Authors Intere States Darge History Restored Authors Interest States Darge History Restored Authors Interest States Darge History Restored Authors Interest States Darge History Restored Authors Conception The states Disconception States Restored Authors Disconception Upper Limit (A) for Share/Darging Disconception Disconception Restored Restored Modibus TCP Server Server Biguiter Address Set Modibus TCP Server Biguiter Address Set Restored Restored </th <th>Atton 850 Cards 6</th> <th></th> <th>Falls die Station in einem Backend eines Drittanbieters eingebunden ist, könnte sie hier limitiert werden, falls die Verbindung zum Backend einmal abbrechen sollte. Dazu wählt man im Dropdown- Menü "On" aus und gibt den gewünschten Ampere-Wert ein.</th>	Atton 850 Cards 6		Falls die Station in einem Backend eines Drittanbieters eingebunden ist, könnte sie hier limitiert werden, falls die Verbindung zum Backend einmal abbrechen sollte. Dazu wählt man im Dropdown- Menü "On" aus und gibt den gewünschten Ampere-Wert ein.
Interes Base Carego Teleforty Research Basedout Andread Mathem TCP Server Ablance Statt Mathem TCP Server Ablance Statt Head Andread Mathem TCP Server Ablance Statt Mathem TCP Server Ablance Statt Head Head Head Mathem TCP Server Ablance Statt Head Head Head Head Head Head Mathem TCP Server Ablance Statt Head Head <td></td> <td>Bandan Sengertain United Server Construction Construction</td> <td>Nun zum eigentlichen Lastmanagement: Beim Dynamic Load Management gibt es in diesem Dropdown-Menü vier verschiedene Möglichkeiten. Zwei davon betreffen den Master und zwei den Slave. In jedem Lastmanagement gibt es einen Master und bis zu 250 Slaves, die diesem Master folgen.</td>		Bandan Sengertain United Server Construction Construction	Nun zum eigentlichen Lastmanagement: Beim Dynamic Load Management gibt es in diesem Dropdown-Menü vier verschiedene Möglichkeiten. Zwei davon betreffen den Master und zwei den Slave. In jedem Lastmanagement gibt es einen Master und bis zu 250 Slaves, die diesem Master folgen.
Lastmanagement Mas DYNAMISCHES LASTMANAGEMENT MINISTALLATIONSAUFBAU	ter 1 v reingeburg Protection Protectio		Für ein einfaches statisches Lastmanagement, wie in der Abbildung hier gezeigt, könnte der Master mit internen Slaves ausgewählt werden.

Annu Sann Corgettion In Congettion Congettion	Constant Constan	 Mit dem Auswählen der Lastmanagement-Art öffnen sich weitere Felder für das detaillierte Einrichten. Bei "Netzwerk ID" gibt man dem Lastmanagement-Strang eine Nummer. Darauf referenzieren die Slaves. Alle weiteren Einstellungen können im Normalfall unverändert bleiben. Über den Info-Button findet man detaillierte Beschreibungen, falls Änderungen vorgenommen werden sollen.
Open Open <th< td=""><td>COMMeter With Internal CM-Sout Commentation Commentation</td><td>Im Feld EVSE Sub-Distribution Limit wird der maximalen Strom, der diesem Lastmanagement- Strang zur Verfügung steht eingegeben.</td></th<>	COMMeter With Internal CM-Sout Commentation	Im Feld EVSE Sub-Distribution Limit wird der maximalen Strom, der diesem Lastmanagement- Strang zur Verfügung steht eingegeben.
		 Falls ein Lastabwurf eingerichtet werden soll und bei der Installation die potenzialfreien Kontakte wie in der Abbildung angeschlossen wurden, könnte der externe Input auf "Opto 1" gestellt werden. Somit würde der Lastabwurf für den gesamten Lastmanagement-Strang aktiviert.

State Ourgethairy Network of Data Distance States Ourgethairy Network of Data Distance States Ourgethairy Network of Data Distance States Ourgethairy Network Distance States Ourgethairy Network Distance States Ourgethairy Distanc	Autoritation All All All 0 20 20 20 0 20 20 0 20 20 0 20 20 0 20 20 0 20 20 0 20 20 0 20 20 0 20 20 0 20 20 0 20 20 0 20 20 0 20 20 0 20 20 0 20 20 0 20 20 0 20 20 0 20 20 0 00 00 0 4 00	 Anschliessend wählt man, ob der Kontakt normalerweise aktiv oder nicht aktiv ist. Dies hängt davon ab, wie das Rundsteuer-Signal konfiguriert ist, was im Normalfall vom zuständigen Energieversorger mitgeteilt wird. Zuletzt würde man unten eingeben, um wie viel die einzelnen Stationen reduziert werden sollen, wenn das Rundsteuersignal aktiviert wird.
Comparison of the second	Autoria Autorization PED Carlo Latitoreguerer Installario Berreguilarer Uner Autorization PED Carlo Latitoreguerer Installarer Uner Autorization PED Carlo Latitoreguerer Installarer Uner Autorization PED Carlo Latitoreguerer Installarer Uner Autorization PED Carlo Latitoreguerer PED Carlo Lat	Hier kann ein externer Stromzähler eingebunden werden, der dann den Strom des Lastmanagement dynamisch reguliert. Es kann aus einer Vielzahl an Zählern gewählt werden. Wir empfehlen einen TCP-Zähler zu verwenden.
Norm Data Cargo Halory Naturals East More routiguation discord Pathone of accordinator Pathone of accordinator Pathone of accordinator Protocol accordinator Pathone of accordinator Pathone of accordinator Pathone of accordinator Pathone of accordinator Pathone of accordinator Pathone of accordinator Pathone of accordinator Pathone of accordinator Loss 3132131(A) Economic Last 7131brids 3132331(A) Economic Last 713brids 3132331(A) Economic Last 713brids 313231(A) Economic Last Fathone & 11432131(A) Economic Last 713brids 313231(A) Economic Last 713brids 313231(A) Economic Last Fathone Revealed accordinator Economic Last 713brids 313231(A) Economic Last 713brids 313231(A)		 Weiter unten werden alle Informationen eingetragen, die für die Berechnung wichtig sind: Gesamtstrom, der der Installation inklusive dem zusätzlichen Verbraucher (wie zum Beispiel Haushalt) zur Verfügung steht. Im nächsten Punkt kann eingetragen werden, um wie viele Ampere die Leistung des Lastmanagements reduziert werden soll, falls der externe Zähler nicht erreichbar ist. Wir empfehlen, diesen Wert so zu lassen, da wenn der externe Zähler nicht erreichbar ist und die Ladestationen volle Leistung ziehen würden, die Sicherung auslöst. Die weiteren Einstellungen können grundsätzlich so belassen

Comparison of the second	 Bei Minimum Current L eingestellt werden, ab v Ampere die Ladung übe erst beginnen soll. Dies ist standardmässig auf s Ampere eingestellt, wei alle Fahrzeughersteller sechs Ampere auf einer mit der Ladung beginne Bei Disconnected Limit eingestellt, wie viel Stro Station zur Verfügung s wenn sie keine Verbind dynamischen Lastmana mehr hat. 	imit kann wie viel erhaupt er Wert sechs I praktisch erst ab Phase en. wird om dieser itehen soll, ung zum gement
Lastmanagement Master 2 Version:		
PURAMISCHES LASTMANAGEMENT MIT ABGESETZTEM MASTR ISTALLATIONSAUFBAU	Die Master Standalone empfehlen wir, wenn ei zusätzliches Home Ene Management System in genommen werden soll ein einzelner JUICE CH CONTROLLER die ganz Steuerung und Berechr übernimmt und dann da so an die weiteren Slav kann. Die Einstellungen unten sind aber genau o gleichen, wie bei der an Master-Version.	Version n rgy b Betrieb , da dann ARGE adagen as Signal es senden b weiter die deren
Slave mit Master Auto Discovery		
Item Data Complition Attraction PTOC Attraction State Attraction Attractreaction Attraction Attraction<	 Hier muss lediglich die NetzwerkID eingegebe um zu definieren, zu we Master dieser Slave geh Zusätzlich können die be Limits (Minimum Curren ab wann die Station mit Laden beginnen soll un Disconnected Limit, wie Strom der Station zugen wird) festgelegt werder Verbindung zum Maste Hier ganz wichtig: Es m geachtet werden, dass 	n werden, elchem nören soll. beiden nt Limit, t dem d das e viel wiesen n, falls die r abbricht. uss darauf die

				Anzahl Ampere nicht die Sicherung der Installation überlasten.		
Slave mit Master F	Fix IP					
Image: Status Competition Reserved All Andread Anticentation Reserved Reserved				Diese Version ist für absolute Profis. Hier kann direkt die IP-		
EEBUS EEBus Protocol (On/Off)	Ū	он	•	Adresse des Slaves eintragen werden		
Dynamic Load Management Dynamic Load Management - DLM Master/Slave	• (1)	DLM Slave (Master-Fixed-49)	• •			
DLM Master IP and port	• ①	6	•			
Minimum Current Limit (A)	* ()	6				
ASKI over OCPP-S	• ()	٥				
Support for ASKI over OCPP-5	0		•			
			Save 7			
Registerkarte «Ins	tallation»:					
C picco in in in it	end Autherization RFID Cards Los	& Statution SettingsHistory UterMangement Service	©	Hier wird eingestellt, mit welcher Stromstärke die Station		
General Installation Installation Current Umit [A]	• 0	æ	•	abgesichert wurde.		
Phases connected to the ChargePoint	• ()	Three phase system	•			
Phase rotation of the ChargePoint	• (1)	RST (I, 1/12/13, Standard Reference Phasing)	•			
Randomize charging after power loss Restart transaction after power loss	* 0	On .	•			
Permanently locked cable	0	Off	•			
Safety & Protection	0					
		3				
			<u> </u>	Im Punkt daruntar kann		
الله الله الله الله الله الله الله الله				ausgewählt werden, wie viele		
General Installation	. 0			Phasen zur Verfügung stehen. In		
Phases connected to the ChargePoint	- 0	16 Three-phase-system		Europa ist es meistens ein Drei-		
Phase rotation of the ChargePoint	+ ©	RST(LJJL2/L3, Standard Reference Phasing)	•	rhasen-System.		
Randomize charging after power loss	• ©	STR 11, 11, 12, 23, Standard Reference Physiog STR 11, 11, 12, 3, Standard 120 degree rotation TRS 11, 31 E1/12, Standard 240 degree rotation		Im Feld darunter wird die		
Restart transaction after power loss	• ©	On .	•	Anschlussreihenfolge der Phasen		
Permanently locked cable	Ø	on	•	so eingestellt, wie die Station bei der Installation angeschlossen		
Safety & Protection Temperature Report Delta	٥	<u>š</u>		wurde.		
Charging current (in % from signaled current) to reduce temperature	٥	100	7 <u>~</u>			
				Eine Phasenrotation wäre wichtig, wenn viele einphasige Fahrzeuge gleichzeitig laden. Da fast alle Hersteller für Europa dreiphasige Fahrzeuge auf den Markt bringen, verliert die Phasenrotation zunehmend an Wichtigkeit.		

Registerkarte «Settings History»:		
Image: Res: Course Finition Res: Course Finition Res: <	In «Settings History» werden alle vorgenommenen Änderungen geloggt. So sieht man übersichtlich eine komplette Auflistung aller Änderungen, die an der Station gemacht wurden.	
2	eingetippt oder verstellt wurde kann die Station einfach auf einen älteren Einstellungsstand zurückgestellt werden.	
Registerkarte «User Management»:		
Normal School Control	Im Punkt «User Management» können weitere Benutzer über deren Emailadresse einladen. Entweder als User oder als Gast. Das ist vor allem für den späteren Besitzer wichtig.	
Registerkarte «Service»:		
Congritterry Notion Baster Anteristic WIDCost Lastitungenet Institution Series Nature Series	Der Punkt «Service» ist ein Bereich für Juice-Mitarbeiter, der im normalen Betrieb ausgeschaltet ist.	
Owedit: - • Charpo Cantonor Virsion + 129.3 • Charpo Cantonor Virsion + 10.5 • Ourgor and dan internet webrudeet		